



نحوه پوشیدن لباس محافظ توسط کارکنان مراکز درمانی در حوادث پرتویی

۲- روی کتش های خود پوشش مخصوص پلاستیکی پوشیده و لبه های آن را با نوار چسب پهن به لبه های شلوار خود بچسبانید



۴- دو لایه دستکش بپوشید. لبه های دستکش اول باید با نوار چسب پهن به لبه های آستین گان چسبیده شود و سپس دستکش رویی پوشیده شود.



۶- نام و سمت خود را به طرزى كه به راحتی قابل خواندن باشد روی سینه خود نوشته و دوزیمتر فردی تان را روی همه پوشش ها نصب نمایید.



۱- یک دست بلوز و شلوار و یک گان جراحی یا یک گان یک بار مصرف، بردارید.



۳- گان جراحی را بپوشید.



۵- استفاده از یک کلاه یک بار مصرف جراحی، برای پوشاندن موها، یک ماسک یک بار مصرف، برای جلوگیری از استنشاق ذرات رادیواکتیو و یک عینک محافظ، مرحله بعدی را تشکیل می دهند.



حالا شما آماده هستید.

روند در آوردن لباس های محافظ

۲- دوزیمتر خود را برداشته و آن را تحویل دهید.



۴- کان جراحی را بدون این که آن را تکان های اضافی بدهید در آورید. باید کان را به نحوی بیچید که لایه خارجی آن ، یعنی سمتی که در معرض آلودگی ها بوده است ، در سمت داخل قرار بگیرد.



۶- تلق محافظ صورت را بردارید. کلاه جراحی و ماسک صورت را بردارید.



۸- دستکش داخلی را در آورید.



اداره اورژانس پیش بیمارستانی - واحد آموزش و پژوهش استان

۱-اول نوارچسب های پهن را از کان جراحی و سپس نوار چسب های پهن پوشش کش خود را باز کنید و دستکش های خارجی را در آورید.



۳- نوار چسب پهن لبه دستکش داخلی را باز کنید.



۵-شلوار را تا زیر زانو پایین بکشید. روی صندلی سمت پاک بنشینید و شلوار را در آورید . دقت داشته باشید که آلودگی را به سمت پاک منتقل نکرده باشید.



۷-پوشش کشی ها را خارج کنید.



۹-در پایان قبل از ترک کردن منطقه می بایست از لحاظ آلودگی های احتمالی مجدداً کنترل شوید.